

Meblohand
Jankowy 78h
63-604 Baranów
NIP: 6191001136
tel.+48627823822
e-mail:meblohand@home.pl

**meblo
hand**

APEN



INSTRUKCJA MONTAŻU TELEPÍTÉS INŠTALÁCIA INSTALACE



Szafa
Skříň
SKRIŇA
SZEKRÉNY


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ




Mielőtt olvasni a telepítési utasításokat

Než budete číst respektování pokynů pro instalaci

Než budete čítať rešpektovaní pokynov pre inštaláciu

 x1	 PO x 12	 C X8	 R x2		
 euro 5x13 W4 x12	 4 x27 W2 x4	 Z2 x6	 Z1 x6		
 K x18	 N x4	 G x50	 M. x4	 T x4	

 2 x1	 8 x1
 3 x1	 1 x2
 4 x3	 5 x2
 7 x2	 6 x2



CZ

VAROVÁNÍ!

Vážený ZÁKAZNÍK

Důležité upozornění pro zákazníky !!

Jestliže balení nebo jeho části, jsou viditelně poškozeny, ke kterému mohlo dojít během transportu.

Prosíme Vás Vážení zákazníci, aby jste poškozené části nábytku NEMONTOVALI !!

Na každém balíku je etiketa, kde se nacházejí informace o daném výrobku.

Prosíme Vás Vážení zákazníci opsat tyto informace z etikety a zaslat nám je, případně Vašemu prodejci. Děkujeme Vám za pocopení.

ODPOVĚDNOST ZA VADY :

1. poškozením zboží v případě vlastní přepravy
2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky, přímé sluneční záření atp.) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležitě péče o zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami
3. nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže uplynutím záruční doby
4. mezi nábytkem a topením (radiátory) mít vždy rozestup 1 metr

Čištění a údržba :

Výrobek nečistěte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi.

Nejste-li si jisti vhodností čistícího prostředku, pak jej rozhodně není dobré na výrobek aplikovat

Prach z dřevěných částí je třeba odstraňovat opatrně a jemně měkkou, čistou a suchou prachovkou.

V případě většího znečištění použijte čistící prostředek určený pro nábytek.

Prach z čalouněných částí je třeba odstraňovat jemným kartáčkem nebo vysáváním,

v případě většího znečištění se může použít vhodný pěnotvorný saponátový prostředek.

Montáž může provádět odborně způsobilá osoba.

HU

FIGYELEM!

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Ha szállítás közben bármelyik elem megsérülne a dobozban,

kérjük, hogy ne szerelje össze, hanem küldje el nekünk a színét és a címkéjén található dátumot!

Bútorok alkalmazási szabályzata

1. A bútort a rendeltetésszerű használattól eltérő módon igénybe venni nem szabad
2. Az Ön által vásárolt bútor a szokásos hazai klimatikus körülmények közötti beltéri használatra készült.
A terméket száraz helyiségben ajánlatos elhelyezni, használni.
A beltéri levegő hőmérsékletének 15-30°C és a páratartalomnak 25-80% közt kell lennie.
Övjük a sugárzó hőtől és az erős napfénytől.
A bútor és az aktív fűtőberendezés közti távolság nem lehet kisebb, mint 1 méter.
3. Kötelező a bútor egyenletes beállítása(kiegyenlítése).

Bútorok karbantartása

1. bútorokat a következőképpen kell tisztítani:
 - a) fényes felületeket kizárólag száraz és puha ruhával
 - b) festett felületeket lehet porszívózni puha végű kefével
2. Laminált, zománcozott vagy lakkozott felületeket le lehet mosni nedves ruhával, majd azonnal szárítsa meg puha, szárazzal.

Telepítés kell, hogy egy személy tapasztalat

PL

UWAGA !!! SZANOWNY KLIENCIE

Jeżeli w paczce jakiegokolwiek z elementów uległ uszkodzeniu podczas transportu prosimy nie składać danego elementu oraz przesłanie koloru oraz daty z pieczętki znajdującej się na etykiecie.

ZASADY UŻYTKOWANIE MEBLI

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 15-30° C, a wilgotność w granicach 25-80%
Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.
3. Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli.
4. Sposób montażu mebli, ilość elementów akcesoriów uzupełniających, określa instrukcja montażu dla danego mebla.

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

1. meble należy odkurzać następująco :
 - a) powierzchnie wykończone na połysk wyłącznie suchą i miękką tkaniną
 - b) powierzchnie malowane można również odkurzać domowym odkurzaczem elektrycznym za pomocą kocówki z miękką szczotką
2. Powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierowane lakierami chemoutwardzalnymi (plastik) można zmywać wilgotną tkaniną a następnie niezwłocznie wysuszyć miękką suchą tkaniną

Montażu musi dokonywać osoba posiadająca doświadczenie

SK

VAROVANIE! VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Keď pri rozbalení tovaru zistíte akékoľvek poškodenie počas dopravy alebo manipulácie, nezačnete so skladaním daného elementu. Ku reklamácii predložte výrobný štítok s dátumom z obalu.

Pravidlá pre použitie nábytku

1. Nábytok by mal byť používaný v súlade s ich určením a účelom
2. Nábytok by mal byť používaný v suchom, uzavretom prostredí a chránené pred škodlivými vplyvmi počasia a priamym slnečným žiarením.
Teplota vnútorného vzduchu by mala byť v rozmedzí 15 až 30 ° C
a relatívnej vlhkosti vzduchu 25 až 80% .
Nábytok by nemal byť vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od aktívnych ohrievačov.
3. Povinné je rovné nastavenie (vyrovnanie) nábytku.

Údržba nábytku

1. nábytok by mal byť vysávaný takto:
 - a) plochy lesklým povrchom iba oprátše mäkkou handričkou
 - b) lakované povrchy môžu byť vysávané s elektrickým domácim vysávačom na konci s mäkkou kefkou
2. Nábytok s povrchom laminátu, smaltu a laku náterových hmôt, možno očistiť s vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte mäkkou, suchou handričkou.

Inštalácia musí osoba so skúsenosťami