




INSTRUKCJA MONTAŻU








Ława Salsa






PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Mielőtt olvasni a telepítési utasításokat

Než budete číst respektování pokynů pro instalaci

Než budete čítať rešpektovaní pokynov pre inštaláciu

Kl		x1	K		x26	T		x12	M.		x12	N		x4	W1 3.5x20		x4		
1 																5 			
2 																3 		4 	
6 																7 			



CZ	VAROVÁNÍ! Vážený ZÁKAZNÍK	PL	UWAGA !!! SZANOWNY KLIENCIE	
Jestliže balení nebo jeho části, jsou viditelně poškozeny, ke kterému mohlo dojít během transportu. Prosíme Vás Vážení zákazníci, aby jste poškozené části nábytku NEMONTOVALI !! Na každém balíku je etiketa, kde se nacházejí informace o daném výrobku. Prosíme Vás Vážení zákazníci opsat tyto informace z etikety a zaslat nám je, případně Vašemu prodejci. Děkujeme Vám za pochopení.	ODPOVĚDNOST ZA VADY : 1. poškozením zboží v případě vlastní přepravy 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky, přímé sluneční záření atp.) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží 3. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami nekválitní přípravou podkladu (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizační montáž 4. mezi nábytkem a topením (radiátory) mit vždy rozestup 1 metr Čištění a údržba : Výrobek nečistěte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Nejste-li si jisti vhodností čistícího prostředku, pak jej rozhodně není dobré na výrobek aplikovat Prach z dřevěných částí je třeba odstranit opatrně a jemně měkkou, čistou a suchou prachovkou. V případě většího znečištění použijte čistící prostředek určený pro nábytek. Prach z lakovaných částí je třeba odstranit jemným kartáčkem nebo vysáváním, v případě většího znečištění se může použít vhodný pěnovitý saponátový prostředek.	ZASADY UŽYTKOVANIE MEBLI 1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 15-30° C, a wilgotność w granicach 25-80% 3. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników. 4. Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli. 3. Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli. 4. Sposób montażu mebli, ilość elementów akcesoriów uzupełniających, określa instrukcja montażu dla danego mebla. ZASADY KONSERWACJI MEBLI 1. meble należy odkurzać następująco : a) powierzchnie wykończone na podłog wyłącznie suchą i miękką tkaniną b) powierzchnie malowane można również odkurzać domowym odkurzaczem elektrycznym za pomocą kociówki z miękką szczotką 2. Powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierowane lakierami chemoutwardzalnymi (plastik) można zmywać wilgotną tkaniną a następnie niezwłocznie wysuszyć miękką suchą tkaniną	Montażu musi dokonywać osoba posiadająca doświadczenie	
HU	FIGYELEM! TISZTELT VÁSÁRLÓ	SK	VAROVANIE! VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK	
Kérjük, hogy ne szerelje össze, hanem küldje el nekünk a színet és a címkéjén található dátumot!	Bütorok alkalmazási szabályzata 1. A bútort a rendeltetészerű használatú elterő módon igénybe venni nem szabad 2. Az Ön által vásárolt bútort a szokásos házi körülmények közötti beltéri használatra készült. A terméket száraz helyiségben ajánlatos elhelyezni, használni. A beltéri levegő hőmérsékletének 15-30°C és a páratartalomnak 25-80% közt kell lennie. Övűk a sugározó hőből és az erős napfénytől. A bútort és az aktív fűtőberendezés közötti távolság nem lehet kisebb, mint 1 méter. 3. Kötelező a bútort egyenletes beállítás(kiegészítése). Bütorok karbantartása 1. Bútorokat a következőképpen kell tisztítani: a) fényes felületeket kizárólag száraz és puha ruhával b) festett felületeket lehet porszívóval vagy vágó kefével 2. Laminált, zománczott vagy lakkozott felületeket le lehet mosni nedves ruhával, majd azonnal szárítsa meg puha, szárazszal.	Keď pri rozbalení tovaru zistíte akékoľvek poškodenie počas dopravy alebo manipulácie, nezačnete so skladaním daného elementu. Ku reklamácii predložte výrobný štítok s dátumom z obalu.	Pravidlá pre použitie nábytku 1. Nábytok by mal byť používaný v súlade s ich určením a účelom 2. Nábytok by mal byť používaný v suchom, uzavretom prostredí a chránené pred škodlivými vplyvmi počasia a priamym slnečným žiarením. Teplota vnútorného vzduchu by mala byť v rozmedzí 15 až 30 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 25 až 80% . 3. Povinné je rovné nastavenie (vyrovnanie) nábytku. Údržba nábytku 1. nábytok by mal byť vysávaný takto: a) plochy lesklým povrchom iba opatríše mäkkou handričkou b) lakované povrchy môžu byť vysávané s elektrickým domácim vysávačom na konci s mäkkou kefkou 2. Nábytok s povrchom laminátu, smaltu a laku náterových hmôt, možno očistiť s vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušíte mäkkou, suchou handričkou.	Instalácia musí osoba so skúsenosťami